

Блок дренажной защиты БДЗ-10, БДЗ-25, БДЗ-50



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: psg@nt-rt.ru || сайт: <http://ehm.nt-rt.ru>

Блок дренажной защиты — оборудование, которое применяется в составе станции катодной защиты при протекции сразу нескольких подземных сооружений. Дренирование позволяет исключить взаимовлияние различных выпрямителей друг на друга, изолировать проходящие токи в необходимых пределах, защитить объекты от разрушения блуждающими токами.

Особенности устройства

Блок дренажной защиты представляет собой контрольную панель, расположенную в металлическом корпусе. На контрольной панели расположены шунты для подключения КИП, резисторы для регулировки показателей сопротивления на каждом из каналов.

Первое число в маркировке обозначает максимальные показатели тока на каждом из каналов — для БДЗ-10, БДЗ-25 и БДЗ-50 показатель составляет 10, 25 и 50 ампер соответственно. Второе число маркировки обозначает количество каналов. В зависимости от исполнения блок дренажной защиты используется для регулировки параметров от 1 до 4 каналов. Таким образом, БДЗ-10-2 — оборудование, рассчитанное на два канала, максимальный ток каждого — 10 ампер.

Для ограничения доступа металлический корпус устройства оснащен дверцей с замком. Степень защиты корпуса позволяет использовать оборудование на открытом воздухе в зонах с умеренным климатом.

В зависимости от требований заказчика возможно изготовление устройств с нестандартными техническими характеристиками.

№ п/п	Наименование показателей	БДЗ-10-1	БДЗ-10-2	БДЗ-10-3	БДЗ-10-4
1.	Количество независимых каналов	1	2	3	4
2.	Номинальный ток каждого канала, А, не менее	6			
3.	Максимальный ток каждого канала, А, не менее	10			
4.	Сопротивление регулировочных резисторов, Ом	0,095			

№ п/п	Наименование показателей	БДЗ-10-1	БДЗ-10-2	БДЗ-10-3	БДЗ-10-4
5.	Диапазон регулирования сопротивления каждого канала, Ом	От 0 до 0,3±0,04			
6.	Количество ступеней регулирования каждого канала	2			
7.	Габаритные размеры, не более, мм	550×200×220	550×250×220	550×400×220	550×400×220
8.	Масса, кг не более	8	10	15	16
№ п/п	Наименование показателей	БДЗ-25-1	БДЗ-25-2	БДЗ-25-3	БДЗ-25-4
1.	Количество независимых каналов	1	2	3	4
2.	Номинальный ток каждого канала, А, не менее	15			
3.	Максимальный ток каждого канала, А, не менее	25			
4.	Сопротивление регулировочных резисторов, Ом	0,08			
5.	Диапазон регулирования сопротивления каждого канала, Ом	От 0 до 0,24±0,04			
6.	Количество ступеней регулирования каждого	3			

№ п/п	Наименование показателей	БДЗ-25-1	БДЗ-25-2	БДЗ-25-3	БДЗ-25-4
	канала				
7.	Габаритные размеры, не более, мм	550×200×220	550×250×220	550×400×220	550×400×220
8.	Масса, кг не более	9	11	16	18
№ п/п	Наименование показателей	БДЗ-50-1	БДЗ-50-2	БДЗ-50-3	БДЗ-50-4
1.	Количество независимых каналов	1	2	3	4
2.	Количество модулей	2	4	6	8
3.	Номинальный ток каждого канала, А, не менее	30			
4.	Максимальный ток каждого канала, А, не менее	50			
5.	Сопротивление регулировочных резисторов, Ом	0,05			
6.	Диапазон регулирования сопротивления каждого канала, Ом	От 0 до 0,12±0,04			
7.	Количество ступеней регулирования каждого канала	3			
8.	Габаритные размеры, не	550×200×220	550×250×220	550×600×220	550×700×220

№ п/п	Наименование показателей	БДЗ-50-1	БДЗ-50-2	БДЗ-50-3	БДЗ-50-4
	более, мм				
9.	Масса, кг не более	11	18	21	22

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: psg@nt-rt.ru || сайт: <http://ehm.nt-rt.ru>